Parts list


x2 x16 x8 x2 x3 x2 x3 x2 x10 x4 x2 x2 x4 x1 x3 x12 x36 x6 x3 x4 x1 x3 x3 x4 x4 x10 x1 x1 x4
x1
x6 x4 x4 x6 x5 x19 x4 x4 x4 x5 x53 x6 x12 x3 x2 x2 x4 x16 x6 x15 x4 x2
x4 x18 x2 x18 x3 x5 x39 x5 x8 x44 x3 x2 x11 x2 x4 x8 x4
x6 x8 x22 x4 x23 x5 x3 x2 x14 x2 x1 x3 x3
x1
x1


x3 x1 x3 x2 x6 x1 x1 x6 x6 x1 x8 x5 x4 x1 x4 x18 x3 x5 x8 x3 x4 x8 x6 x8 x4 x5 x2 x1
1
2
3
从下往上依次拼装
ASSEMBLE FROM BOTTOM TO TOP


x16 x7 x4 x35 x4 x1 x4 x4 x10 x3 x11 x1 x14 x2 x2
4
x2
5
6
x2


x1 x3 x4 x1 x3 x1 x10 x4 x1 x2 x2 x2 x3 x2 x9 x2 x3 x6 x1 x3 x1
7
x3
8
9
10


x4 x2 x4 x4 x3 x4 x4 x5 x2 x2 x6 x6 x2 x6 x2


11
12
13


14
1
2
1
2


x1 x1 x22 x10 x4 x4 x8 x10 x11 x6 x6 x3 x4


15
16
17
18
19


x1 x2 x6 x2 x2 x4 x2 x17 x13 x1 x2 x3 x4 x6 x2


20
21
22
23
24


x2 x2 x2 x2 x2 x1 x4 x10 x4 x2 x2 x7 x6 x3 x6 x1 x4 x7 x2


25
26
27
28
29
30


x2 x2 x6 x4 x1 x4 x4 x1 x2 x2


31
32
33


34
33
8

35
NO.2902